

# オリンパスペン (EE, EEN, EES) 分解の手順

## 上飾板の分解

- ① カニメビス(5528)を右に(左ネジ)回して外す、カニメビスの下には薄いワッシャ、とFカウンターノブ(5522)が有ります、落とさないように注意して下さい
- ② 右側面のビス(PSK1.7\*2.5SA)を外す
- ③ 巻戻しノブ(5486)のRレバーバネ(5491)を止めているビス(5490)を外す、R軸(5492)をピンセットなどで止めRノブを回して外す
- ④ Rノブの下のビス(PUK1.7\*2.5SN)2本外すと上飾板は本体(5479)から取り外せますリリース釘(5565)は単体でリリース軸の上に乗っています  
R軸受け(5493)はカメラ本体に落とし込んであり、R軸受けの下には調整座金(NW7.5-285P0)を使用したものがあります

## 受光部の分解

- ① 右光皮(5496)シンクロラジ側をはがし、右当板(5494)のビス2本をはずし、シンクロ端子(5263)のビスをゆるめコードを外し、本体から取り外す
- ② 左光皮(5497)をはがし、左当板(5495)のビス2本をはずし、本体から取り外す

### PenEE

- ① 文字環枠(6276)を外す、受光部は絞り環(6270)部組と共に外れる

### PenEES

- ① 距離環(6251)の距離マークを無限遠(山マーク)にして、ビス(NU1.4\*3U0)3本をゆるめて距離環を取り外す、前レンズ(6252)にケガキを入れ、出来るだけ回さないようにしながら、オサエ環(5240)をカニメ回して外す、絞り環部組が取り外せます

## レンズ鏡胴の分解

- ① 鏡胴(6264) [PenEES(6257)] のビス(6290)3本を外す。PenEEはレバーオサエ(6274)でピント調整をしているので組み立て時にはそのまま組つける

## 絞り部の分解

- ① 鏡胴(6264, 6257)から、後玉枠(6281, EES5116)をカニメ回して外す、
- ② 鏡胴内側の絞りプレート(6265, EES5147)を止めているビス(6278, EES5185)3本を外す、3本ビスで止っている、絞りプレートの下側に小さな座金(5186)が、3枚入っています、無くさないように注意して下さい (絞りプレートに突起が有り、座金(5186)が無いカメラも有ります)

## メーター機構の分解

- ① Fカバー(5564, 6295)をはがす、Fカバーはボンド接着です
- ② メーターの指針カバー、エプロン(E12)の有るものは、ビス(E18)2本を取り外す
- ③ ファインダー室のビス(HK1.7\*4.5BB)とメーター右側のビス(HK1.7-171B0)を外し、メーター本体と受光部をつなぐリード線をつけたままカメラから外す  
☆ ファインダーと受光部をつなぐリード線のボディへの納め状態を確認しておく